

Инструкция по первому подключению и сопряжению по Bluetooth сотовых телефонов, оснащённых двумя SIM-картами с головными устройствами Parrot ASTEROID.

Головные устройства ASTEROID, так же как и другие устройства Parrot, совместимы с телефонами оборудованными 2 SIM-картами, если корректно реализован Bluetooth-протокол. В этом случае ASTEROID принимает входящие звонки с обеих SIM-карт, а исходящие звонки с SIM-карты по умолчанию.

У таких телефонов есть особенность синхронизации телефонной книги при первом подключении. Дело в том, что контакты часто хранятся на самих SIM-картах, а автоматическая синхронизация выполняется только с контактами в памяти телефона. Таким образом, чтобы все контакты телефона скопировались в Parrot ASTEROID, необходимо сначала скопировать их с SIM-карты в память телефона ДО первого сопряжения по Bluetooth. Пошаговая инструкция:

- 1) Переписать все контакты из телефонной книги обеих SIM-карт в телефонную книгу памяти самого телефона.
- 2) Извлечь из телефона одну SIM-карту, а затем выполнить сопряжение ASTEROID с телефоном и дождаться автоматической синхронизации телефонной книги.
- 3) После этого нужно **ВЫКЛЮЧИТЬ** телефон и вставить вторую SIM карту.

Эти действия нужно будет выполнить только один раз, при первом подключении.

По всем вопросам, касающимся работы ресивера Parrot ASTEROID Вы можете обратиться по телефону **+7 (495)544-59-34 (с 10:00 до 20:00)** в отдел технической поддержки компании Wi-Free, являющейся официальным представителем Parrot S.A. на территории Российской Федерации.