



Внимание!

Каждому типу колесных дисков соответствуют свои колесные болты. При замене колес проконсультируйтесь на СТО «СИТРОЕН», подходят ли имеющиеся у вас болты к новым колесам (смотрите раздел «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»).

Укладка запасного колеса на место

Уберите запасное колесо на место, ниппелем вверх.

Затяните гайку, сделав это со стороны багажного отделения.

Уберите баллонный ключ, домкрат и прочие инструменты на место.

Колесо, оснащенное системой обнаружения утечки воздуха

Данные колеса имеют встроенный датчик давления. Для ремонта подобных колес вам следует обратиться на СТО «СИТРОЕН».